


24CBA. MOVE0

6-1624874 /rev.3



Alloggiamento ad incastro per modulo caricabatterie.

Interlocking housing for the backup battery charger module.

Boîtier de verrouillage pour le module chargeur de batterie de secours.


Caja de encastrado para módulo del cargador.

Alloggiamento per le batterie.

Housing for batteries.

Logement pour batteries.

Caja de baterías.



Modulo caricabatterie in 24V box con controllo elettronico della carica (opzionale) **12000782**.

24V backup battery charger module with electronic charge control (optional) **12000782**.

Chargeur de batterie de secours 24 V avec commande de charge électronique (en option) **12000782**.




Módulo cargador en 24V caja con control electrónico de la carga (opcional) **12000782**.

Batterie di soccorso: 2 batterie da 1.3Ah (opzionali) **2x 61400053 da collegare in serie (24Vdc)**.

Emergency batteries: 2 batteries da 1.3Ah (optional) **2x 61400053 to connect in series (24Vdc)**.


Batteries de secours : 2 piles da 1.3Ah (en option) **2x 61400053 à connecter en série (24Vdc)**.

Baterías de rescate: 2 baterías de 1.3Ah (opcional) **2x 61400053 para conectar en serie (24Vdc)**



24CBA. KALOS XL

6-1624874 /rev.3




Alloggiamento per modulo caricabatterie.
Housing for battery charger module.
Boîtier pour module chargeur de batterie.
Caja para módulo de carga.

Alloggiamento per le batterie.
Housing for batteries.
Logement pour batteries.
Caja de baterías.

Modulo caricabatterie in 24V box con controllo elettronico della carica (opzionale) **12000782**.
24V backup battery charger module with electronic charge control (optional) **12000782**.
Chargeur de batterie de secours 24 V avec commande de charge électronique (en option) **12000782**.
Módulo cargador en 24V caja con control electrónico de la carga (opcional) **12000782**.

Batterie di soccorso: 2 batterie da 1.3Ah (opzionali) **2x 61400053 da collegare in serie (24Vdc)**.
Emergency batteries: 2 batteries da 1.3Ah (optional) **2x 61400053 to connect in series (24Vdc)**.
Batteries de secours : 2 piles da 1.3Ah (en option) **2x 61400053 à connecter en série (24Vdc)**.
Baterías de rescate: 2 baterías de 1.3Ah (opcional) **2x 61400053 para conectar en serie (24Vdc)**.

Inserire il connettore proveniente dal modulo 24CBA al morsetto dedicato su scheda BIOS1 24.
Insert the connector coming from the module 24CBA to the dedicated terminal on board BIOS1 24.
Insérer le connecteur provenant du module 24CBA vers la borne dédiée sur la carte BIOS1 24.
Inserte el conector desde el módulo 24CBA al borne en la tarjeta BIOS1 24.



Posizionare la cover plastica della centrale e posizionare le batterie al di sopra della stessa come nelle immagini di seguito.

Place the plastic cover of the central unit and place the batteries above it as in the pictures below.

Placer le capot en plastique de l'unité centrale et placer les piles au-dessus de celle-ci comme sur les images ci-dessous

Coloque la cubierta de plástico de la central y colocar las baterías por encima de la misma que en las imágenes a continuación.




Connettere i cavi provenienti dal modulo 24CBA alle batterie facendo attenzione a rispettare le polarità.

Connect the cables coming from the 24CBA module to the batteries being careful to respect the polarities.

Connecter les câbles provenant du module 24CBA aux batteries en veillant à respecter les polarités

Conecte los cables del módulo 24CBA a las baterías teniendo cuidado de respetar las polaridades.



Bloccare le batterie con una fascetta in plastica.

Lock the batteries with a plastic cable tie.

Verrouiller les batteries avec une attache de câble en plastique.

Bloquear las baterías con una abrazadera de plástico.

